

Bedienungsanleitung Instruction manual

DIETZ

64000

Inhaltsverzeichnis

| Inhaltsverzeichnis | 2 |
|--|----|
| Allgemeine Hinweise | 2 |
| Lieferumfang | .3 |
| Allgemeine Sicherheitshinweise | 3 |
| Hinweise auf Voraussetzungen für den bestimmungsmäßigen Betrieb | 4 |
| Fahrzeug Kompatibilitätsliste | |
| Installation CAN Bus und K-Bus Fahrzeuge | 10 |
| Installation Widerstandscodierten Fahrzeuge | 11 |
| Interface Zurücksetzen | 12 |
| Tastenbelegung der Lenkradfernbedienung | 13 |
| Installation | |
| Abgriffpunkte für Lenkradfernbedienung für CAN Bus / K-Bus Fahrzeuge | 32 |
| Abgriffpunkte für Lenkradfernbedienung für Widerstandscodierte Fahrzeuge | |
| Wartungshinweise | |
| Technische Daten | |

Allgemeine Hinweise

Sehr verehrter Kunde.

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Firma Audiotechnik Dietz entschieden haben. Sie haben eine hervorragende Wahl getroffen.

Bei der Entwicklung des Produktes wurde besonders auf Ihre persönliche Sicherheit, kombiniert mit bestmöglichstem Bedienungskomfort, modernem Design und aktuelle Produktionstechniken geachtet.

Aber trotz größtmöglicher Sorgfalt kann es bei unsachgemäßer Installation oder Benutzung, oder bei falscher Bedienung zu Verletzungen oder/und Sachschäden kommen.

Bitte lesen Sie deshalb die Ihnen vorliegende Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig durch und bewahren Sie diese auf!

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Unterlagen und Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt.

Alle Artikel aus unserer Produktion durchlaufen eine 100%ige Prüfung – zu Ihrer Sicherheit.

Wir behalten uns vor, jederzeit technische Änderungen durchzuführen, die dem Fortschritt dienen.

Je nach Artikel und Einsatzzweck ist es eventuell notwendig, vor der Installation bzw. Inbetriebnahme die gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes zu prüfen.

Das Gerät ist bei Garantieansprüchen in der Originalverpackung mit beigelegtem Kaufbeleg und detaillierter Fehlerbeschreibung dem Verkäufer einzuschicken. Beachten sie hierbei die Rücksendebestimmungen des Herstellers (RMA). Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften.

Der Garantieanspruch und auch die Betriebserlaubnis erlischt durch:

- a) unbefugte Änderungen am Gerät oder Zubehör, die nicht vom Hersteller oder dessen Partnern durchgeführt oder genehmigt wurden
- b) öffnen des Gehäuses eines Gerätes
- c) selbst ausgeführte Reparaturen am Gerät
- d) unsachgemäße Nutzung / nicht bestimmungsgemäße Nutzung / Betrieb
- e) Gewalteinwirkung auf das Gerät (Herabfallen, mutwillige Zerstörung, Unfall, etc.)

Beachten Sie beim Einbau alle sicherheitsrelevanten und gesetzmäßigen Bestimmungen.

Das Gerät darf nur durch geschultes Fachpersonal oder ähnlich qualifizierte Personen eingebaut werden.

Lieferumfang

- 1 St. Bedienungsanleitung
- 1 St. Lenkradinterface

- 1 St. Universal Anschlusskabelsatz

Allgemeine Sicherheitshinweise



WARNUNG

Die Installation darf nur durch geschultes Fachpersonal durchgeführt werden. Installationen nur im spannungslosen Zustand vornehmen. Dafür z.B. die Batterie vom Bordnetz trennen, beachten Sie dabei bitte die Vorgaben des Fahrzeugherstellers.

- Verwenden Sie niemals sicherheitsrelevante Schrauben, Bolzen oder sonstige Befestigungspunkte an Lenkung, Bremssystem oder anderen Komponenten, um Ihre eigene Fahrsicherheit nicht zu gefährden.
- Schließen Sie das Gerät nur an 12V KFZ Spannung mit Masseverbindung zur Karosserie an.

 Diese Unterbaugruppe ist nicht zugelassen zum Einsatz in LKWs oder anderen KFZ mit 24V Bordspannung.
- Vermeiden Sie den Einbau des Gerätes an Stellen wodurch die Fahrsicherheit oder die Funktionstüchtigkeit anderer im Fahrzeug verbauter Unterbaugruppen eingeschränkt würde.

HINWEIS

Bitte verwenden Sie die in dieser Montageanleitung vorgeschriebenen Anschlüsse zur Montage des Gerätes.

Die hier aufgeführten Hinweise treffen zwar auf die meisten, aber nicht auf alle Produkte gleichermaßen zu! Sollten Sie Fragen hierzu haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.



Lassen Sie das Gerät nicht fallen! Vermeiden Sie Beschädigungen! Ist das Gerät heruntergefallen, oder ist das Gehäuse beschädigt, wenden Sie sich bitte an einen Servicepartner.



Achtung! Gefahr von Elektroschock! Öffnen Sie nie das Gehäuse! Es gibt keine zu wartenden Teile im Inneren. Lassen Sie Service- oder Reparaturarbeiten nur von qualifizierten Personen durchführen.



Achtung! Gefahr von Brand oder Elektroschock! Setzen Sie das Gerät keinem Regen oder anderer Feuchtigkeit (Badewanne, Schwimm- oder Spülbecken) aus. Stellen Sie keine wasserbeinhaltenden Objekte wie beispielsweise Trinkgläser oder Blumenvasen auf dem Gerät ab.



Achtung! Gefahr von Elektroschock! Vermeiden Sie bei Gewitter eine Berührung mit dem Gehäuse und ziehen Sie die Stecker der Spannungsversorgung und Antennen vom Gerät ab, um Schäden zu vermeiden.



Achtung! Gefahr von Brand oder Elektroschock! Überlasten Sie auf keinen Fall die Stromanschlüsse oder die Verlängerungskabel.



Achtung! Gefahr von Brand oder Elektroschock! Stecken Sie niemals Fremdkörper in die Öffnungen am Gehäuse! Die Gegenstände können Kurzschlüsse verursachen.



Achtung! Gefahr von Brand oder Elektroschock! Sollte das Kabel oder der Anschlußstecker des Gerätes beschädigt sein, ziehen Sie den Stecker heraus und wenden Sie sich an einen Servicepartner.





Achtung! Gefahr von Brand oder Elektroschock! Sorgen Sie dafür, dass das Stromanschlußkabel nicht gequetscht wird.



Schalten Sie bei Rauch-, Geräusch- und/oder Geruchsentwicklung das Gerät sofort ab und trennen Sie es sofort von der Spannungsversorgung. Benutzen Sie das Gerät nicht weiter!



Setzen Sie das Gerät keiner starken Sonnenbestrahlung oder anderen starken Hitzeeinwirkungen aus! Montieren Sie das Gerät nie in der Nähe von oder gar über Radiatoren, Warmluftschläuchen oder anderen Wärmequellen.



Sorgen Sie für genügend Luftzirkulation um Schäden an den Gerätekomponenten zu vermeiden.



Ziehen Sie bitte den Stecker der Stromversorgung, wenn:

- a) Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen
- b) Sie das Gerät reinigen möchten (benutzen Sie keine feuchten- oder Sprüh-Reiniger. Verwenden Sie nur trockene Tücher zur Reinigung).
- c) das Gerät trotz Überprüfung mit Hilfe der Fehlersuche nicht funktioniert (wenden Sie sich in diesem Falle an einen unserer Servicepartner)



Platzieren Sie das Gerät nie in staubiger Umgebung. Staubzusammenballung infolge von Temperatureinwirkung kann das Gerät zerstören.



Verstopfen Sie keine Öffnungen am Gehäuse, an der Rückseite oder am Boden.



Stellen Sie das Gerät nie auf ein Bett, Sofa oder ähnliche Oberflächen. Auch hier können die Öffnungen verdeckt werden.



Stellen Sie das Gerät nie in geschlossen umbaute Möbel, wenn dadurch die Luftzirkulation gefährdet wird.



Stellen Sie das Gerät nicht auf instabile Unterkonstruktionen. Durch Herunterfallen des Gerätes könnten Sie verletzt und das Gerät beschädigt werden.



Lassen Sie Reparaturen immer nur von unseren Servicepartnern durchführen! Bei selbst reparierten Geräten erlischt der Garantieanspruch!



Wenn Sie eine durchgeschmolzene Sicherung ersetzen müssen, schalten Sie das Gerät ab und trennen Sie es von der Spannungsversorgung. Benutzen Sie nur Sicherungen gleicher Stärke als Ersatz, um Schäden am Gerät zu vermeiden!

Hinweise auf Voraussetzungen für den bestimmungsmäßigen Betrieb

Setzen Sie das Gerät nur in dem ihm zugedachten Bereich ein.

Bei zweckfremdem Gebrauch, nicht fachgerechter Installation oder bei Umbauten erlöschen die Betriebserlaubnis und der Garantieanspruch.

Fahrzeug Kompatibilitätsliste

| Auto | Jahr | Lenkrad- technik | Tastenmodus |
|----------------|-----------|---------------------|-------------|
| | ALFA ROME | 0 | 1 |
| 147 | 2003-2010 | Widerstand | В |
| 156 | 2003-2005 | Widerstand | В |
| 159 | ab 2005 | CAN | C |
| Brera / Spider | ab 2006 | CAN | С |
| GT | ab 2006 | Widerstand | В |
| GTV | 2003-2005 | Widerstand | В |
| Giuletta | ab 2010 | CAN | С |
| Mito | ab 2008 | CAN | С |
| | AUDI | | |
| A3 (8P/8PA) | 2004-2006 | CAN | С |
| A4 (8E B7) | 2004-2007 | CAN | С |
| A3 (8P/8PA) | ab 2007 | CAN | С |
| A4 (8K B8) | ab 2008 | CAN | С |
| A5 (8T) | ab 2007 | CAN | С |
| A6 (4F) | ab 2004 | CAN | С |
| A8 (D4) | ab 2010 | CAN | С |
| TT (8J) | ab 2007 | CAN | С |
| Q7 (4L) | ab 2006 | CAN | С |
| | BMW | • | |
| 3 er (E46) | 1998-2005 | K-Bus | С |
| 5 er (E39) | 1996-2003 | K-Bus | С |
| X3 (E83) | 2004-2010 | K-Bus | С |
| X5 (E53) | 2000-2006 | K-Bus | С |
| Z4 (E85) | 2002-2009 | K-Bus | С |
| MINI | 2001-2006 | K-Bus | С |
| | CHEVROLE | Т | |
| Aveo | ab 2006 | Widerstand | В |
| Captiva | ab 2006 | Widerstand | В |
| Epica | ab 2007 | Widerstand | В |
| Evanda | 2003-2005 | Widerstand | В |
| Kalos | 2004-2007 | Widerstand | В |
| Matiz | ab 2004 | Widerstand | В |
| Leganza | ab 2002 | Widerstand | В |
| Nubira | ab 2003 | Widerstand | В |
| Lacetti | ab 2007 | Widerstand | В |
| Tacuma | ab 2006 | Widerstand | В |
| | CHRYSLER | | |
| 300C | ab 2006 | CAN | Α |
| Grand Voyager | ab 2008 | CAN | Α |
| Voyager | 2001-2007 | Widerstand | Α |
| | CITROËN | | |
| C-Crosser | ab 2007 | Widerstand | В |
| C2, C3, C4 | ab 2006 | CAN | В |
| C3 Picasso | ab 2009 | CAN | В |
| C4 Picasso | ab 2006 | CAN | В |
| C5 | ab 2006 | CAN | В |
| Jumpy | ab 2007 | CAN | В |

| Auto | Jahr | Lenkrad- technik | Tastenmodus |
|--------------|-----------|---------------------|-------------|
| | DAIHATSU | | |
| Terios | ab 2009 | Widerstand | В |
| | DODGE | | |
| Nitro | ab 2006 | CAN | В |
| Journey | ab 2008 | CAN | В |
| Caliber | ab 2006 | CAN | В |
| | FIAT | | _ |
| Sedici | ab 2006 | Widerstand | В |
| 500 | ab 2007 | CAN | В |
| Barchetta | 2003-2005 | Widerstand | В |
| Bravo | ab 2007 | CAN | В |
| Ducato | ab 2006 | Widerstand | В |
| Grande Punto | ab 2005 | CAN | В |
| Idea | ab 2006 | CAN | В |
| Marea | 2003-2007 | Widerstand | В |
| Multipla | ab 2006 | Widerstand | В |
| Croma | ab 2005 | CAN | В |
| Panda | ab 2004 | Widerstand | В |
| Scudo | ab 2006 | CAN | В |
| Stilo | ab 2006 | CAN | В |
| | FORD | | |
| C-Max | 2006-2010 | Widerstand | В |
| C-Max | ab 2011 | CAN | В |
| Fiesta | 2002-2005 | Widerstand | В |
| Fiesta | 2006-2008 | Widerstand | В |
| Fiesta | ab 2008 | CAN | Α |
| Focus | 2002-2005 | Widerstand | В |
| Focus | 2005-2011 | Widerstand | В |
| Focus | ab 2011 | CAN | В |
| Kuga | ab 2008 | Widerstand | В |
| Mondeo | ab 2006 | Widerstand | В |
| S-Max | ab 2006 | Widerstand | В |
| Tourneo | ab 2007 | Widerstand | В |
| Transit | ab 2006 | Widerstand | В |
| | HONDA | | |
| Accord | ab 2008 | Widerstand | В |
| Civic | ab 2006 | Widerstand | В |
| CR-V | ab 2006 | Widerstand | В |
| FR-V | ab 2004 | Widerstand | В |
| | HYUNDAI | | |
| i20 | ab 2010 | Widerstand | В |
| ix20 | ab 2010 | Widerstand | В |
| ix35 | ab 2010 | Widerstand | В |
| SantaFe | 2006-2009 | Widerstand | В |
| SantaFe | ab 2010 | Widerstand | В |
| | JAGUAR | | |
| S-Type | ab 2004 | Widerstand | С |
| X-Type | ab 2004 | Widerstand | С |

| Auto | Jahr | Lenkrad- technik | Tastenmodus |
|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|
| | JEEP | | |
| Cherokee | ab 2009 | CAN | В |
| Compass | 2001-2007 | CAN | В |
| Grand Cherokee | 1999-2005 | CAN | В |
| Grand Cherokee | ab 2006 | CAN | В |
| | KIA | | |
| Cee'd | ab 2006 | Widerstand | BIX/ |
| Sorento | 2006-2010 | Widerstand | В |
| Sorento | ab 2010 | Widerstand | В |
| Soul | ab 2008 | Widerstand | В |
| Sportage | ab 2010 | Widerstand | В |
| Venga | ab 2009 | Widerstand | В |
| LANCIA | | | |
| Ypsilon | ab 2006 | CAN | В |
| Delta | ab 2008 | CAN | В |
| | LAND ROVER | | |
| Freelander II | ab 2007 | Widerstand | В |
| Range Rover Vogue | ab 2007 | Widerstand | D |
| | MAZDA | | |
| CX7 | ab 2007 | Widerstand | В |
| MAZDA 2 | ab 2006 | Widerstand | В |
| MAZDA 3 | ab 2006 | Widerstand | В |
| MAZDA 5 | ab 2006 | Widerstand | В |
| MAZDA 6 | ab 2008 | Widerstand | В |
| | MERCEDES | | |
| Actros | ab 2007 | CAN | D |
| A-Klasse (W169) | ab 2003 | CAN | D |
| B-Klasse (W245) | ab 2004 | CAN | D |
| C-Klasse (W203) | 2004-2007 | CAN | D |
| C-Klasse (W204) | ab 2007 | CAN | D |
| E-Klasse (W211) | 2003-2009 | CAN | D |
| SLK-Klasse (R170) | 1996-2003 | CAN | D |
| S-Klasse (W221) | ab 2006 | CAN | D |
| CLK-Klasse (W209) | 2004-2009 | CAN | D |
| SLK-Klasse (R171) | 03/2004-03-2011 | CAN | D |
| R-Klasse (W251) | ab 2006 | CAN | D |
| ML-Klasse (W164) | ab 2006 | CAN | D |
| Sprinter (W906) | ab 2007 | CAN | D |
| GL-Klasse (X164) | ab 2007 | CAN | D |
| SL-Klasse (R2330) | 2006-2008 | CAN | D |
| Vito / Viano (W639) | ab 2006 | CAN | D |
| , , | MITSUBISHI | | |
| Lancer | ab 2008 | Widerstand | В |
| Outlander | ab 2007 | Widerstand | В |
| ASX | ab 2011 | Widerstand | В |
| L200 | ab 2010 | Widerstand | В |
| Pajero | ab 2007 | Widerstand | В |

| Auto | Jahr | Lenkrad- technik | Tastenmodus |
|-----------------|--------------|---------------------|-------------|
| | NISSAN | <u> </u> | |
| 350Z | ab 2008 | Widerstand | В |
| Micra | 2007-2009 | Widerstand | В |
| Murano | ab 2005 | Widerstand | В |
| Navara | ab 2006 | Widerstand | В |
| Note | ab 2006 | Widerstand | В |
| Pathfinder | ab 2005 | Widerstand | B.T. |
| Qashqai | ab 2007 | Widerstand | В |
| X-Trail | ab 2007 | Widerstand | В |
| | OPEL | | |
| Alle | vor 2004 | Widerstand | В |
| Agila | ab 2008 | Widerstand | В |
| Antara | ab 2007 | CAN | В |
| Astra H | 2004-2010 | CAN | В |
| Corsa | 2004-2008 | CAN | В |
| Meriva | 2004-2010 | CAN | В |
| Vectra C | 08/2004-2008 | CAN | В |
| Zafira B | ab 2004 | CAN | В |
| Signum | 08/2004-2008 | CAN | В |
| Tigra | ab 2004 | CAN | В |
| | PEUGEOT | | |
| 207 | ab 2006 | CAN | В |
| 3008 | ab 2009 | CAN | В |
| 307 | ab 2006 | CAN | В |
| 308 | ab 2007 | CAN | В |
| 4007 | ab 2007 | Widerstand | В |
| 407 | ab 2006 | CAN | В |
| | PORSCHE | | |
| Cayenne | ab 2006 | CAN | D |
| Boxter | ab 2006 | CAN | D |
| | RENAULT | | |
| Clio III | ab 2006 | CAN | A |
| Grand Espace IV | ab 2006 | CAN | Α |
| Koleos | ab 2008 | CAN | Α |
| Grand Scenic II | ab 2006 | CAN | Α |
| Scenic II | ab 2006 | CAN | A |
| Laguna II | 2006-2007 | CAN | А |
| Laguna III | ab 2009 | CAN | Α |
| Megane II | 2006-2007 | CAN | Α |
| Megane III | ab 2008 | CAN | Α |
| Modus | ab 2008 | CAN | Α |
| Trafic | ab 2007 | CAN | Α |
| Twingo | ab 2008 | CAN | Α |
| | SEAT | | |
| Ibiza | ab 2009 | CAN | В |
| Altea | ab 2004 | CAN | В |
| Cordoba | ab 2004 | CAN | В |
| Leon | 2004-2007 | CAN | В |
| Toledo | ab 2004 | CAN | В |

| Auto | Jahr | Lenkrad- technik | Tastenmodus |
|--------------|--------------|---------------------|-------------|
| | SKODA | | |
| Octavia II | 2006-2009 | CAN | В |
| Octavia III | ab 2010 | CAN | В |
| Roomster | ab 2010 | CAN | В |
| Superb II | ab 2008 | CAN | В |
| Yeti | ab 2009 | CAN | В |
| SSANGYONG | | | |
| Actyon | ab 2006 | Widerstand | В |
| Kyron | ab 2006 | Widerstand | В |
| Korando | ab 2010 | Widerstand | В |
| Rexton II | ab 2006 | Widerstand | В |
| SUBARU | | | |
| Forester | ab 2007 | Widerstand | В |
| Impreza | ab 2007 | Widerstand | В |
| Legacy | ab 2010 | Widerstand | В |
| Outback | ab 2010 | Widerstand | В |
| | SUZUKI | | |
| Grand Vitara | ab 2006 | Widerstand | В |
| Splash | ab 2008 | Widerstand | В |
| Swift | ab 2006 | Widerstand | В |
| SX4 | ab 2006 | Widerstand | В |
| | TOYOTA | | |
| Auris | ab 2004 | Widerstand | В |
| Avensis | ab 2004 | Widerstand | В |
| Corolla | ab 2004 | Widerstand | В |
| Hilux | ab 2010 | Widerstand | В |
| RAV 4 | ab 2004 | Widerstand | В |
| Verso | ab 2009 | Widerstand | В |
| Camry | ab 2004 | Widerstand | В |
| Prius | ab 2005 | Widerstand | В |
| Hi-Ace | ab 2002 | Widerstand | В |
| Yaris | ab 2004 | Widerstand | В |
| | VW | | |
| Golf V | 2004-2008 | CAN | С |
| Golf VI | ab 2008 | CAN | С |
| Golf Plus | ab 2004 | CAN | С |
| Eos | ab 2007 | CAN | С |
| Scirocco | ab 2008 | CAN | С |
| Touran | ab 2004 | CAN | С |
| Sharan | ab 2010 | CAN | С |
| Passat | ab 2004 | CAN | С |
| Passat CC | ab 2008 | CAN | С |
| Tiguan | ab 2007 | CAN | C |
| Touareg I | 2004-2009 | CAN | C |
| Touareg II | ab 2010 | CAN | C |
| T5 | 2007-11/2009 | CAN | C |
| . • | VOLVO | 1 | |
| V70 | ab 2006 | CAN | Α |
| XC90 | ab 2007 | CAN | A |
| 7,000 | 40 2007 | O/ 11 V | |

Mit dem Lenkradinterface ist es möglich PARROT Freisprechanlagen der Serie MKi über die Lenkradtasten des Fahrzeugs zu steuern. Die PARROT Freisprechanlage kann somit komplett gesteuert werden ohne die der Anlage beiliegende Bedieneinheit verwenden zu müssen. Das Interface ist mit vielen Automarken und Modellen kompatibel. Neben den Telefonfunktionen kann auch die Musikwiedergabe des Telefons gesteuert werden.











Installation CAN Bus und K-Bus Fahrzeuge

Das Interface muss entsprechend der Abgriffpunkte ab Seite 32 beschrieben mit dem Fahrzeug verbunden werden. Sind alle Verbindungen mit Fahrzeug und PARROT Einheit hergestellt, lernt sich das Lenkradinterface selbstständig am Fahrzeug an.

Wenn das PARROT Display parallel mit angeschlossen werden soll, muss der 4 polige Stecker mit der Brücke entfernt und dafür der Displaystecker verbunden werden (NUR MÖGLICH BEI MKi 9100).



Der Anlernprozess wird durch **schnelles rotes blinken der LED** angezeigt. Sobald das Fahrzeug vom Interface erkannt wurde wechselt die **LED auf dauerhaft grün leuchtend**.




D


Installation Widerstandscodierten Fahrzeuge

Das Interface muss entsprechend der Abgriffpunkte ab Seite 39 beschrieben mit dem Fahrzeug verbunden werden. Sind alle Verbindungen mit Fahrzeug und PARROT Einheit hergestellt, muss das Interface an das Fahrzeug angelernt werden.

Wenn das PARROT Display parallel mit angeschlossen werden soll, muss der 4 polige Stecker mit der Brücke entfernt und dafür der Displaystecker verbunden werden (NUR MÖGLICH BEI MKi 9100).



Nachdem das Interface mit dem Fahrzeug verbunden ist muss die Zündung eingeschaltet werden. Die rote LED des Interface fängt an schnell zu blinken um anzuzeigen, dass noch keine Lenkradfunktionen aktiv sind.



Nun muss das Interface an die Radiofunktionen sowie die Lenkradtasten angelernt werden. Die Tastenzuordnung erfolgt in den Schritten wie in der Funktions- / Radioherstellertabelle (Seite 20) beschrieben. Die erste Funktion ist immer Lautstärke -.

Bei jedem weiteren Tastendruck der Lenkradtasten blinkt die rote LED um anzuzeigen, dass der Befehl vom Interface erkannt und gespeichert wurde.



Um eine Funktion zu überspringen muss die versenkte Taste (BUTTON) am Interface gedrückt werden. Dies wird durch ein blinken der roten LED quittiert. (Diese ist nur möglich, wenn kein originales Radio installiert ist). Das Interface kann bis zu 7 Tastenfunktionen unterstützen. Wenn weniger als 7 Tasten am Lenkrad vorhanden sind, sollte die Programmierung manuell beendet werden. Um die Programmierung zu beenden muss die letzte zu programmierende Taste solange gedrückt gehalten werden bis die LED dauerhaft grün leuchtet.

Funktionsübersicht


Unterstützte Lenkradfunktionen

| Fun | ktion |
|-----|------------------|
| 1 | LAUTSTÄRKE - |
| 2 | LAUTSTÄRKE + |
| 3 | SEEK - |
| 4 | SEEK + |
| 5 | QUELLE |
| 6 | TELEFON ANNEHMEN |
| 7 | TELEFON AUFLEGEN |



Interface Zurücksetzen

Zum Zurücksetzen des Interface, z.B. beim Fahrzeugwechsel oder Fehlfunktion des Interface, muss der Versenkte Taster am Interface gedrückt und gedrückt gehalten werden bis die LED nicht mehr leuchtet, Danach kann der Taster losgelassen werden und die LED fängt an rot zu blinken und leuchtet anschließend dauerhaft grün.





13

Tastenbelegung der Lenkradfernbedienung

Da es unterschiedliche Tastenbelegungen bei den Multifunktionslenkrädern gibt, gibt es beim Interface 64000 vier unterschiedliche Steuerungsoptionen. Diese werden durch die Tabellen **MODUS** A bis **MODUS** D dargestellt.

MODUS A

| | Lautatär | ka Taatan | Seek Tasten |
|---|---------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Für Fahrzeuge ohne Quellen und Telefon Tasten | Lautstärke Tasten | | Seek lasten |
| Gespräch annehmen | L+ (| kurz) | |
| Gespräch a <mark>bl</mark> ehnen | L- (| kurz) | |
| Sprach Wahl | L+ (kurz) Gefolgt von L- (kurz) | Bei Musik L+ (kurz) | |
| Letzte Nummer wählen | L+ (kurz) Gefolgt von L- (lang) | Bei Musik L+ (lang) | |
| Lautstärke erhöhen für Telefon und Musik | L+ (kurz) Gefolgt von L- (kurz) | | |
| Lautstär <mark>ke abse</mark> nken für Telef <mark>on und</mark> Musik | L- (kurz) Gefolgt von L+ (lang) | | |
| Wechsel in Diskret Modus | L+ (kurz) | | |
| Diskret Modus beenden | L+ (kurz) Gefolgt von L- (lang) | | |
| Gespräch beenden | L- (| kurz) | |
| Menü aufrufen | | | Sequenz S+ S- S+ S- |
| Im Menü nach oben | | | S+ (kurz) |
| Im Menü nach unten | | | S- (kurz) |
| Menüauswahl bestätigen | L+ (kurz) | | |
| Nächster Titel | | | S+ (kurz) |
| Vorheriger Titel | | | S- (kurz) |
| Start - Pause (mp3) | | | Sequenz S- S+ |
| Zurück im Menü | L- (kurz) | | |
| Mikrofon Stumm | | | Sequenz S- S+ |

MODUS B

| | Quellen Taste | Lautstärke Tasten | Seek Tasten |
|---------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| Für Fahrzeuge mit | | | 0 |
| Quellen Taste | SKC | | |
| | | | |
| Gespräch annehmen | Quelle (kurz) | L+ (kurz) | |
| Gespräch ablehnen | Quelle (lang) | L- (kurz) | |
| | | | |
| Sprach Wahl | Quelle (2x kurz) | | |
| 1 4 4 M | | | |
| Letzte Nummer wählen | Quelle (lang) | | |
| | | | |
| Lautstärke erhöhen | | L+ | |
| für Telefon und Musik | | | |
| Lautstärke absenken | | L- | |
| für Telefon und Musik | | _ | |
| Wechsel in Diskret | | | |
| Modus | Quelle (kurz) | | |
| Diskret Modus | | | |
| beenden | Quelle (2x kurz) | | |
| | | | |
| Gespräch beenden | Quelle (lang) | | |
| Menü aufrufen | | | Sequenz |
| | | | S+ S- S+ S- |
| Im Menü nach oben | | | S+ (kurz) |
| Im Menü nach unten | | | S- (kurz) |
| Menüauswahl bestätigen | Quelle (kurz) | | |
| Nächster Titel | | | S+ (kurz) |
| Vorheriger Titel | | | S- (kurz) |
| Start - Pause (mp3) | | | Sequenz S- S+ |
| Zurück im Menü | Quelle (lang) | | |
| Mikrofon Stumm | | | Sequenz S- S+ |
| | | | |

MODUS C

| Für Fahrzeuge mit Quellen und Telefon Taste | Telefon Taste | Quellen Taste | Lautstärke Tasten | Seek Tasten |
|---|---------------|---------------|-------------------|------------------------|
| Gespräch annehmen | Tel (kurz) | | L+ (kurz) | |
| Gespräch ablehnen | Tel (lang) | | L- (kurz) | 9 |
| Sprach Wahl | Tel (kurz) | | | |
| Letzte Nummer wählen | Tel (lang) | | | |
| Lautstärke erhöhen für Telefon und Musik | | | L+ | |
| Lautstärke absenken für Telefon und Musik | | | L- | |
| Wechsel in Diskret Modus | Tel (kurz) | | | |
| Diskret Modus beenden | Tel (kurz) | | | |
| Gespräch beenden | Tel (lang) | | | |
| Menü aufrufen | | | | Sequenz S+ S- S+ S- |
| Im Menü nach oben | | | | S+ (kurz) |
| Im Menü nach u <mark>nten</mark> | | | | S- (kurz) |
| Menüauswahl bestätigen | Tel (kurz) | | | |
| Nächster Titel | | | | S+ (kurz) |
| Vorheriger Titel | | | | S- (kurz) |
| Start - Pause (mp3) | | | | Sequenz S- S+ |
| Zurück im Menü | Tel (lang) | | | |
| Mikrofon Stumm | | | | Sequenz S- S+ |

MODUS D

| | | | _ | | |
|---|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Für Fahrzeuge mit Quellen und Telefon Taste | Telefon Taste | Telefon beenden | Quellen Taste | Lautstärke Tasten | Seek Tasten |
| Gespräch annehmen | Tel (kurz) | | | L+ (kurz) | |
| Gespräch ablehnen | | Tel (kurz) | | L- (kurz) | 7 |
| Sprach Wahl | Tel (kurz) | | | | |
| Letzte Nummer wählen | Tel (lang) | | | | |
| Lautstärke erhöhen für Telefon und Musik | | | | L+ | |
| Lautstärke absenken für Telefon und Mus <mark>ik</mark> | | | | L- | |
| Wechsel in Diskret Modus | Tel (kurz) | | | | |
| Diskret Modus beenden | Tel (kurz) | | | | |
| Gespräch beenden | | Tel (kurz) | | | |
| Menü aufrufen | | | | | Sequenz S+ S- S+ S- |
| Im Menü nach oben | | | | | S+ (kurz) |
| Im Menü nach unten | | | | | S- (kurz) |
| Menüauswahl bestätigen | Tel (kurz) | | | | |
| Nächster Titel | | | | | S+ (kurz) |
| Vorheriger Titel | | | | | S- (kurz) |
| Start - Pause (mp3) | | | | | Sequenz S- S+ |
| Zurück im Menü | | Tel (kurz) | | | |
| Mikrofon Stumm | | | | | Sequenz S- S+ |
| | | | | | |

Table of content

| Table of content | 17 |
|--|----|
| General advice | 17 |
| Scope of delivery | 18 |
| General safety instructions | |
| References of legal regulations for operation | |
| Vehicle compatibility list | 20 |
| Installation CAN Bus and K-Bus vehicles | 25 |
| Installation resistor coded vehicles | 26 |
| Interface Reset | 27 |
| Button function of steering wheel control | |
| Installation | |
| Steering wheel connection for CAN Bus / K-Bus vehicles | |
| Steering wheel connection for resistive vehicles | 39 |
| Service notes | |
| Technical data | 52 |

General advice

Dear client,

many thanks for having chosen an Audiotechnik Dietz product. You have made a magnificent choice. While developing this product, your personal safety combined with the best operating service, modern design and an up-to-date production technique was especially taken into account.

Unfortunately, despite the utmost care injuries and/or damages might occur due to improper installation and/or use.

Please read the attached instruction manual completely with great care and keep it!

This product meets the actual European and national directions. The conformity was proved; the respective documents and explanations are stored with the manufacturer.

All articles of our production line pass through a 100 % check - for your safety and security.

We reserve the right to carry out technical changes which serve the improvement at any time.

According to each article and purpose, it is sometimes necessary to check each country's legal regulations before installing and starting the unit.

In case of guarantee claims, the device has to be sent back to the seller in the original packaging with the attached bill of purchase and detailed defect's description. Please pay attention to the manufacturer's return requirements (RMA). The legal warranty directions are valid.

The guarantee claim as well as the operating permission becomes invalid due to:

- a) unauthorized changes to the device or accessories which have not been approved or carried out by the manufacturer or its partners
- b) opening the device's frame
- c) device's repairs carried out by one's own
- d) improper use / operation
- e) brute force to the device (drop, wilful damage, accident etc.)

During installation, please pay attention to all safety relevant and legal directions.

The device has only to be installed by trained personnel or similarly qualified people.

Scope of delivery

- 1 pc. Instruction manual

- 1 pc. Steering wheel interface

- 1 pc. Universal cable kit

General safety instructions



WARNINGS

Installation requires special knowledge.

Do not install the unit yourself. For safe and reliable installation, consult a dealer having special knowledge. Installation may only be done during idle status. Disconnect the battery from the car's electrical system, for example. Thereby, please pay attention to the car's manufacturer-requirements.

- Never use bolts or nuts from the car's safety devices for installation.
 - If bolts or nuts from the steering wheel, brakes or other safety devices are used for installation of the unit, it may cause an accident.
- Use the unit with a DC 12V negative ground car.
 - This unit <u>cannot</u> be used in large trucks which use a DC 24V battery. If it is used with a DC 24V battery, it may cause a fire or accident.
- Avoid installing the unit in following places:
 - Where it would hinder your safe driving.
 - Where it could damage the car's fittings.

CAUTION

Since there may be legal regulations defining the permissible installation locations for this unit, be sure to install it in a location complying with any such laws.

The references in this chapter apply to most of our products, but not to all. If you have further questions, please contact your local dealer.



Do not hit this product. Avoid any damage.



Warning! Risk of electric shock! Never remove the cover. There are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personal.



Warning! Risk of fire or electric shock! Do not use this product near water (for example bathtub, washbowl, etc.) or in wet basements (swimming pool). To reduce the risk of casualties, never expose the unit any moisture. Never put a wet object (like a flower pot) on the unit.



Warning! Risk of electric shock! To protect the unit against damage, unplug the power cable and the antennas of the unit if a thunder is present.



Warning! Risk of fire or electric shock! Do not overload wall outlets and extension cords.



Warning! Risk of fire or electric shock! Never insert objects of any kind into this product through openings. They can cause short circuits, which could result in fire or electric shock.



Warning! Risk of fire or electric shock! When the cable or plug of this product is broken, please pull out the plug and refer servicing to qualified personal.



Warning! Risk of fire or electric shock! Don't put anything on the power cable! This can damage the cable.



If smoking, abnormal sound or peculiar smell happens, disconnect the power source. Stop using this unit.



Protect the unit against any kind of heat. Never mount it close to heat sources. This product should never be placed near or over a radiator or under the sun.



This product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided.



Unplug the power cable if:

- a. the unit is unused for a long time
- b. you want to clean the unit. (Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a dry cloth for cleaning).
- c. the unit doesn't work, even after you have consulted the troubleshooting chapter (in this case, please contact a service-partner).



Do not place this unit on extension dust. If the temperature is highly damp, agglomerate dust will damage the unit.



Do not block Slots and openings in the cabinet or in the ZURÜCK or bottom.



The openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug or other similar surfaces.



This product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided.



Do not place this product on an unstable cart, stand, table, etc. The product may fall, causing serious injury and serious damage to the product.



Repairs should only be made by our service-partners. Never do a repair self, otherwise the claim of guarantee expires.



Unplug the unit from the power source if you have to replace a burned fuse. Only use fuses of the same kind and size. Wrong fuses can damage the unit!

References of legal regulations for operation

Only use this unit in the intended domain. If you use it in a foreign domain, if the unit is not installed properly, or if the unit will be reconstructed, the guarantee will expire.

Vehicle compatibility list

| Car | Year | Steering wheel type | Working mode | | | |
|----------------|-----------|---------------------|-----------------|--|--|--|
| ALFA ROMEO | | | | | | |
| 147 | 2003-2010 | Resistor | В | | | |
| 156 | 2003-2005 | Resistor | В | | | |
| 159 | 2005 on | CAN | C | | | |
| Brera / Spider | 2006 on | CAN | С | | | |
| GT | 2006 on | Resistor | В | | | |
| GTV | 2003-2005 | Resistor | В | | | |
| Giuletta | 2010 on | CAN | С | | | |
| Mito | 2008 on | CAN | С | | | |
| | AUDI | | | | | |
| A3 (8P/8PA) | 2004-2006 | CAN | С | | | |
| A4 (8E B7) | 2004-2007 | CAN | C | | | |
| A3 (8P/8PA) | 2007 on | CAN | С | | | |
| A4 (8K B8) | 2008 on | CAN | С | | | |
| A5 (8T) | 2007 on | CAN | С | | | |
| A6 (4F) | 2004 on | CAN | С | | | |
| A8 (D4) | 2010 on | CAN | С | | | |
| TT (8J) | 2007 on | CAN | С | | | |
| Q7 (4L) | 2006 on | CAN | С | | | |
| | BMW | | | | | |
| 3 er (E46) | 1998-2005 | K-Bus | С | | | |
| 5 er (E39) | 1996-2003 | K-Bus | C | | | |
| X3 (E83) | 2004-2010 | K-Bus | С | | | |
| X5 (E53) | 2000-2006 | K-Bus | С | | | |
| Z4 (E85) | 2002-2009 | K-Bus | С | | | |
| MINI | 2001-2006 | K-Bus | С | | | |
| | CHEVROLET | <u> </u> | | | | |
| Aveo | 2006 on | Resistor | В | | | |
| Captiva | 2006 on | Resistor | В | | | |
| Epica | 2007 on | Resistor | В | | | |
| Evanda | 2003-2005 | Resistor | В | | | |
| Kalos | 2004-2007 | Resistor | В | | | |
| Matiz | 2004 on | Resistor | В | | | |
| Leganza | 2002 on | Resistor | В | | | |
| Nubira | 2003 on | Resistor | В | | | |
| Lacetti | 2007 on | Resistor | В | | | |
| Tacuma | 2006 on | Resistor | В | | | |
| | CHRYSLER | _ | | | | |
| 300C | 2006 on | CAN | Α | | | |
| Grand Voyager | 2008 on | CAN | Α | | | |
| Voyager | 2001-2007 | Resistor | Α | | | |
| | CITROËN | _ | | | | |
| C-Crosser | 2007 on | Resistor | В | | | |
| C2, C3, C4 | 2006 on | CAN | В | | | |
| C3 Picasso | 2009 on | CAN CAN | В | | | |
| C4 Picasso | | | В | | | |
| C5 | 2006 on | CAN | В | | | |
| Jumpy | 2007 on | CAN | В | | | |

| Car | Car Year | | Working mode |
|--------------|-----------|----------|-----------------|
| | DAIHATSU | | |
| Terios | 2009 on | Resistor | В |
| | DODGE | | |
| Nitro | 2006 on | CAN | В |
| Journey | 2008 on | CAN | В |
| Caliber | 2006 on | CAN | ₿ Dì |
| | FIAT | | 111 |
| Sedici | 2006 on | Resistor | В |
| 500 | 2007 on | CAN | В |
| Barchetta | 2003-2005 | Resistor | В |
| Bravo | 2007 on | CAN | В |
| Ducato | 2006 on | Resistor | В |
| Grande Punto | 2005 on | CAN | В |
| Idea | 2006 on | CAN | В |
| Marea | 2003-2007 | Resistor | В |
| Multipla | 2006 on | Resistor | В |
| Croma | 2005 on | CAN | В |
| Panda | 2004 on | Resistor | В |
| Scudo | 2006 on | CAN | В |
| Stilo | 2006 on | CAN | В |
| | FORD | | |
| C-Max | 2006-2010 | Resistor | В |
| C-Max | 2011 on | CAN | В |
| Fiesta | 2002-2005 | Resistor | В |
| Fiesta | 2006-2008 | Resistor | В |
| Fiesta | 2008 on | CAN | Α |
| Focus | 2002-2005 | Resistor | В |
| Focus | 2005-2011 | Resistor | В |
| Focus | 2011 on | CAN | В |
| Kuga | 2008 on | Resistor | В |
| Mondeo | 2006 on | Resistor | В |
| S-Max | 2006 on | Resistor | В |
| Tourneo | 2007 on | Resistor | В |
| Transit | 2006 on | Resistor | В |
| | HONDA | • | T |
| Accord | 2008 on | Resistor | В |
| Civic | 2006 on | Resistor | В |
| CR-V | 2006 on | Resistor | В |
| FR-V | 2004 on | Resistor | В |
| | HYUNDAI | | _ |
| i20 | 2010 on | Resistor | В |
| ix20 | 2010 on | Resistor | В |
| ix35 | 2010 on | Resistor | В |
| SantaFe | 2006-2009 | Resistor | В |
| SantaFe | 2010 on | Resistor | В |
| 0 T | JAGUAR | D :: | |
| S-Type | 2004 on | Resistor | C |
| X-Type | 2004 on | Resistor | С |

| Car | Year | Steering wheel type | Working mode | |
|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--|
| | JEEP | | | |
| Cherokee | 2009 on | 2009 on CAN | | |
| Compass | 2001-2007 | CAN | В | |
| Grand Cherokee | 1999-2005 | CAN | В | |
| Grand Cherokee | 2006 on | CAN | В | |
| | KIA | | | |
| Cee'd | 2006 on | Resistor | В | |
| Sorento | 2006-2010 | Resistor | В | |
| Sorento | 2010 on | Resistor | В | |
| Soul | 2008 on | Resistor | В | |
| Sportage | 2010 on | Resistor | В | |
| Venga | 2009 on | Resistor | В | |
| LANCIA | | | | |
| Ypsilon | 2006 on | CAN | В | |
| Delta | 2008 on | CAN | В | |
| | LAND ROVER | | | |
| Freelander II | 2007 on | Resistor | В | |
| Range Rover Vogue | 2007 on | Resistor | D | |
| range nover vogae | MAZDA | 110313101 | | |
| CX7 | 2007 on | Resistor | В | |
| MAZDA 2 | 2007 on | Resistor | В | |
| MAZDA 3 | 2006 on | Resistor | В | |
| MAZDA 5 | 2006 on | Resistor | В | |
| MAZDA 6 | 2008 on | Resistor | В | |
| IVIAZDA 0 | MERCEDES | 110313101 | | |
| Actros | | | | |
| A-Klasse (W169) | 2007 on | CAN | D D | |
| B-Klasse (W245) | 2004 on | CAN | D | |
| C-Klasse (W203) | 2004-2007 | CAN | D | |
| C-Klasse (W204) | 2007 on | CAN | D | |
| E-Klasse (W211) | 2003-2009 | CAN | D | |
| SLK-Klasse (R170) | 1996-2003 | CAN | D | |
| S-Klasse (W221) | 2006 on | CAN | D | |
| CLK-Klasse (W209) | 2004-2009 | CAN | D | |
| SLK-Klasse (R171) | 03/2004-03-2011 | CAN | D | |
| R-Klasse (W251) | 2006 on | CAN | D | |
| ML-Klasse (W164) | 2006 on | CAN | D | |
| Sprinter (W906) | 2007 on | CAN | D | |
| GL-Klasse (X164) | 2007 on | CAN | D | |
| SL-Klasse (R2330) | 2006-2008 | CAN | D | |
| Vito / Viano (W639) | 2006 on | CAN | D | |
| (11000) | MITSUBISHI | 0, | | |
| Lancer | 2008 on | Resistor | В | |
| Outlander | 2007 on | Resistor | В | |
| ASX | 2011 on | Resistor | В | |
| L200 | 2010 on | Resistor | В | |
| Pajero | 2007 on | Resistor | В | |
| r ajero | 2007 011 | เงองเงเบเ | _ U | |

| Car | Year | Steering wheel type | Working mode |
|-----------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | NISSAN | , | |
| 350Z | 2008 on | 2008 on Resistor | |
| Micra | 2007-2009 | Resistor | В |
| Murano | 2005 on | Resistor | В |
| Navara | 2006 on | Resistor | В |
| Note | 2006 on | Resistor | В |
| Pathfinder | 2005 on | Resistor | В |
| Qashqai | 2007 on | Resistor | В |
| X-Trail | 2007 on | Resistor | В |
| | OPEL | | |
| All | befor 2004 | Resistor | В |
| Agila | 2008 on | Resistor | В |
| Antara | 2007 on | CAN | В |
| Astra H | 2004-2010 | CAN | В |
| Corsa | 2004-2008 | CAN | В |
| Meriva | 2004-2010 | CAN | В |
| Vectra C | 08/2004-2008 | CAN | В |
| Zafira B | 2004 on | CAN | В |
| Signum | 08/2004-2008 | CAN | В |
| Tigra | 2004 on | CAN | В |
| <u> </u> | PEUGEOT | | |
| 207 | 2006 on | CAN | В |
| 3008 | 2009 on | CAN | В |
| 307 | 2006 on | CAN | В |
| 308 | 2007 on | CAN | В |
| 4007 | 2007 on | Resistor | В |
| 407 | 2006 on | CAN | В |
| | PORSCHE | 1 | |
| Cayenne | 2006 on | CAN | D |
| Boxter | 2006 on | CAN | D |
| | RENAULT | | |
| Clio III | 2006 on | CAN | Α |
| Grand Espace IV | 2006 on | CAN | Α |
| Koleos | 2008 on | CAN | А |
| Grand Scenic II | 2006 on | CAN | А |
| Scenic II | 2006 on | CAN | Α |
| Laguna II | 2006-2007 | CAN | А |
| Laguna III | 2009 on | CAN | Α |
| Megane II | 2006-2007 | CAN | Α |
| Megane III | 2008 on | CAN | Α |
| Modus | 2008 on | | |
| Trafic | 2007 on | CAN | Α |
| Twingo | 2008 on | CAN | Α |
| | SEAT | | |
| lbiza | 2009 on | CAN | В |
| Altea | 2004 on | CAN | В |
| Cordoba | 2004 on | CAN | В |
| Leon | 2004-2007 | CAN | В |
| Toledo | 2004 on | CAN | В |

| Car | Year | Steering wheel type | Working mode |
|--------------|-----------|---------------------|-----------------|
| | SKODA | | |
| Octavia II | 2006-2009 | CAN | В |
| Octavia III | 2010 on | CAN | В |
| Roomster | 2010 on | CAN | В |
| Superb II | 2008 on | CAN | В |
| Yeti | 2009 on | CAN | В |
| | SSANGYONG | ; | |
| Actyon | 2006 on | Resistor | В |
| Kyron | 2006 on | Resistor | В |
| Korando | 2010 on | Resistor | В |
| Rexton II | 2006 on | Resistor | В |
| | SUBARU | | |
| Forester | 2007 on | Resistor | В |
| Impreza | 2007 on | Resistor | В |
| Legacy | 2010 on | Resistor | В |
| Outback | 2010 on | Resistor | В |
| | SUZUKI | <u> </u> | |
| Grand Vitara | 2006 on | Resistor | В |
| Splash | 2008 on | Resistor | В |
| Swift | 2006 on | Resistor | В |
| SX4 | 2006 on | Resistor | В |
| 5,(1 | TOYOTA | 1 (00)0(0) | |
| Auris | 2004 on | Resistor | В |
| Avensis | 2004 on | Resistor | В |
| Corolla | 2004 on | Resistor | В |
| Hilux | 2010 on | Resistor | В |
| RAV 4 | 2004 on | Resistor | В |
| Verso | 2009 on | Resistor | В |
| Camry | 2004 on | Resistor | В |
| Prius | 2005 on | Resistor | В |
| Hi-Ace | 2002 on | Resistor | В |
| Yaris | 2004 on | Resistor | В |
| rano | VW | 110010101 | |
| Golf V | 2004-2008 | CAN | С |
| Golf VI | 2008 on | CAN | С |
| Golf Plus | 2004 on | CAN | C |
| Eos | 2007 on | CAN | C |
| Scirocco | 2007 on | CAN | C |
| Touran | 2004 on | CAN | C |
| Sharan | 2010 on | CAN | C |
| Passat | 2004 on | CAN | C |
| Passat CC | 2004 on | CAN | C |
| Tiguan | 2007 on | CAN | C |
| Touareg I | 2007-011 | CAN | C |
| Touareg II | 2010 on | CAN | C |
| Todareg ii | 2010 011 | CAN | С |
| 10 | | LAN | C |
| V70 | VOLVO | CAN | Λ. |
| | 2006 on | 1 | A |
| XC90 | 2007 on | CAN | Α |

This universal adapter module is to connecting OEM steering wheel control to a PARROT MKi series hands free kit. The interface is self programming to the car how it is installed. The interface is suitable with a lot of car brands and models. The interface can also control the music function of the paired phone.











Installation CAN Bus and K-Bus vehicles

The interface must be connected with the car as shown in the scheme from page 32 on. If all connections with the car and the PARROT unit are done, the interface recognizes itself the car.

If the display of PARROT MKi 9100 should connect parallel to the interface, than the little bridge cable must be removed of the cable kit to connect the display plug.




The self recognition process is shown by **fast flashing red LED**. As soon the synchronization is carried out, the vehicle's protocol is selected; this operation is confirmed by the lighting up of the **green fixed LED** of the module.




Installation resistor coded vehicles

The interface must be connected with the car as shown in the scheme from page 39 on. If all connections with the car and the PARROT unit are done, the interface recognizes itself the car.

If the display of PARROT MKi 9100 should connect parallel to the interface, than the little bridge cable must be removed of the cable kit to connect the display plug.



Made the links, switch on ignition key to stoke up the module. The LED will briefly flash RED indicating that **NO BUTTON PRESSED** condition has been stored.



Now we need to assign control function to each of the buttons / levers of the vehicle's steering wheel command. The allocation of functions follows the sequential logic described in table FUNCTIONS (see next page).

The first function available I VOLUME –. Each time you press a steering wheel button / lever, the module LED emits a short flash to indicate the successful storage of the function.



To skip a function simply presses quickly the button of the module. (Operation executable only if OEM radio is not installed).

It is possible to manage up to 7 buttons / levers. If there are less than 7 button / levers on the steering wheel, it will be necessary to force the exit from the programming.

To carry out this procedure, you only need to press and keep pressed last one of the steering wheel commands memorized till the **LED lights GREEN**.

The installation is finish.

Function


Supported steering wheel functions

| Fun | ction |
|-----|--------------|
| 1 | VOLUME - |
| 2 | VOLUME + |
| 3 | SEEK - |
| 4 | SEEK + |
| 5 | SOURCE |
| 6 | PHONE ANSWER |
| 7 | PHONE CLOSE |



Interface Reset

To reset the interface e.g. if you want to re-install the interface in new car, press and keep pressed the button until the LED go off. After this you have to release button, the LED flash red and then static green.



DIETZ

Button function of steering wheel control

Obviously, according to the different buttons available on the steering wheel the user can control the interface in 4 different modes: shown ${f MODE}\ {f D}.$

MODE A

| For vehicles without SRC and phone buttons | Volume buttons + - | | Seek buttons | | |
|--|---|----------------------------|------------------------|--|--|
| Answer | V+ (s | short) | | | |
| Refuse | V- (s | short) | | | |
| Vocal call | V+ (short) Followed by V- (short) | In music V+ (short) | | | |
| Re-dial last number | V+ (short) Followed by V- (long) | In music V+ (long) | | | |
| Higher volume call / mp3 | Follov | short) wed by short) | | | |
| Lower volume call / mp3 | V- (short) Followed by V+ (long) | | | | |
| Enter discreete mode | V+ (short) | | | | |
| Exit discreete mode | V- (short) Followed by V+ (long) | | | | |
| Close call | V- (s | short) | | | |
| MENU selection | selection Seque | | Sequence S+ S- S+ S- | | |
| Scroll MENU up | ENU up S+ (short) | | S+ (short) | | |
| Scroll MENU down | | | S- (short) | | |
| Confirm MENU choise | V+ (short) | | IENU choise V+ (short) | | |
| Next mp3 track | | | S+ (short) | | |
| Previus mp3 track | | | S- (short) | | |
| Play – Pause (mp3) | | | Sequence S- S+ | | |
| Back MENU | V- (short) | | | | |
| Mute Microfon | | | Sequence S- S+ | | |

MODE B

| | SRC button | Volume buttons | Seek buttons |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| For vehicles with SRC buttons | SRC | ⊕ ⊖ | ⊗ ⊗ |
| Answer | SRC (short) | V+ (short) | |
| Refuse | SRC (long) | V- (short) | (|
| Vocal call | SRC (2x short) | | |
| Re-dial last number | SRC (long) | | |
| Higher volume call / mp3 | | V+ | |
| Lower volume call / mp3 | | V- | |
| Enter discreete mode | SRC (short) | | |
| Exit discreete mode | SRC (2x short) | | |
| Close call | SRC (long) | | |
| MENU selection | | | Sequence S+ S- S+ S- |
| Scroll MENU up | | | S+ (short) |
| Scroll MENU down | | | S- (short) |
| Confirm MENU choise | SRC (short) | | |
| Next mp3 track | | | S+ (short) |
| Previus mp3 track | | | S- (short) |
| Play – Pause (mp3) | | | Sequence S- S+ |
| Back MENU | SRC (long) | | |
| Mute Microfon | | | Sequence S- S+ |
| | | | |

MODE C

| For vehicles with SRC and phone buttons | Phone button | SRC button | Volume buttons | Seek buttons |
|---|--------------|------------|----------------|-------------------------|
| Answer | Tel (short) | | V+ (kurz) | |
| Refuse | Tel (long) | | V- (kurz) | ソ |
| Vocal call | Tel (short) | | | |
| Re-dial last number | Tel (long) | | | |
| Higher volume call / mp3 | | | V+ | |
| Lower volume call / mp3 | | | V- | |
| Enter discreete mode | Tel (short) | | | |
| Exit discreete mode | Tel (short) | | | |
| Close call | Tel (long) | | | |
| MENU selection | | | | Sequence S+ S- S+ S- |
| Scroll MENU up | | | | S+ (short) |
| Scroll MENU down | | | | S- (short) |
| Confirm MENU choise | Tel (short) | | | |
| Next mp3 track | | | | S+ (short) |
| Previus mp3 track | | | | S- (short) |
| Play - Pause (mp3) | | | | Sequence S- S+ |
| Back MENU | Tel (long) | | | |
| Mute Microfon | | | | Sequence S- S+ |

MODE D

| For vehicles with SRC and phone buttons | Answer | Refuse | SRC button | Volume buttons | Seek buttons |
|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------------------|
| Answer | Tel (short) | | | V+ (short) | |
| Refuse | | Tel (short) | | V- (short) | <i>*</i> |
| Vocal call | Tel (short) | | | | |
| Re-dial last number | Tel (short) | | | | |
| Higher volume call / mp3 | | | | V+ | |
| Lower volume call / mp3 | | | | V- | |
| Enter discreete mode | Tel (short) | | | | |
| Exit discreete mode | Tel (short) | | | | |
| Close call | | Tel (short) | | | |
| MENU selection | | | | | Sequence S+ S- S+ S- |
| Scroll MENU up | | | | | S+ (short) |
| Scroll MENU down | | | | | S- (short) |
| Confirm MENU choise | Tel (short) | | | | |
| Next mp3 track | | | | | S+ (short) |
| Previus mp3 track | | | | | S- (short) |
| Play - Pause (mp3) | | | | | Sequence S- S+ |
| Back MENU | | Tel (short) | | | |
| Mute Microfon | | | | | Sequence S- S+ |

Installation

32

Abgriffpunkte für Lenkradfernbedienung für CAN Bus / K-Bus Fahrzeuge

Um die Lenkradfernbedienung zur Steuerung der PARROT Einheit nutzen zu können muss der dem Interface beiliegende Universal Kabelsatz verwendet werden. Das Interface wird parallel zu den Leitungen zwischen Radio und Multifunktionslenkrad geschaltet.

CAN Bus / K-Bus Leitungen des Interface Kabelsatz:

Grün (CAN High): muss parallel mit der CAN High Leitung des Fahrzeugs verbunden werden.

Weiß (CAN Low): muss parallel mit der CAN Low Leitung des Fahrzeugs verbunden werden.

Lila (K-Bus): muss parallel mit der K-Bus Leitung des Fahrzeugs verbunden werden.

Die losen mit AUX 1-7 beschrifteten Leitungen werden nicht benötigt und bleiben offen.

Steering wheel connection for CAN Bus / K-Bus vehicles

The CAN / K-Bus connection must done by putting the interface in CAN Bus / K-Bus wires parallel to wires of the car.

CAN Bus / K-Bus wires of interface cable kit:

White (CAN Low): must be connected to CAN High of the car.

Purple (K-Bus): must be connected to CAN Low of the car.


must be connected to K-Bus of the car.

The loose wires market with AUX 1-7 are not in use and must not connected.

Die hier Abgebildeten Fahrzeugstecker zeigen die Steckerrückseite (Kabelseite).

Die Kabelfarben der CAN Bus Leitungen, Fahrzeugseitig, sind nicht verpflichtend und können von den hier genannten abweichen. Halten Sie sich daher an die gezeigten Positionen.

Radio connectors are seen from the wires back view.





33


Die hier Abgebildeten Fahrzeugstecker zeigen die Steckerrückseite (Kabelseite).

Die Kabelfarben der CAN Bus Leitungen, Fahrzeugseitig, sind nicht verpflichtend und können von den hier genannten abweichen. Halten Sie sich daher an die gezeigten Positionen.

Radio connectors are seen from the wires back view.








Die hier Abgebildeten Fahrzeugstecker zeigen die Steckerrückseite (Kabelseite).

Die Kabelfarben der CAN Bus Leitungen, Fahrzeugseitig, sind nicht verpflichtend und können von den hier genannten abweichen. Halten Sie sich daher an die gezeigten Positionen.


Radio connectors are seen from the wires back view.



Die hier Abgebildeten Fahrzeugstecker zeigen die Steckerrückseite (Kabelseite).

Die Kabelfarben der CAN Bus Leitungen, Fahrzeugseitig, sind nicht verpflichtend und können von den hier genannten abweichen. Halten Sie sich daher an die gezeigten Positionen.


Radio connectors are seen from the wires back view.



Die hier Abgebildeten Fahrzeugstecker zeigen die Steckerrückseite (Kabelseite).

Die Kabelfarben der CAN Bus Leitungen, Fahrzeugseitig, sind nicht verpflichtend und können von den hier genannten abweichen. Halten Sie sich daher an die gezeigten Positionen.

Radio connectors are seen from the wires back view.





Die hier Abgebildeten Fahrzeugstecker zeigen die Steckerrückseite (Kabelseite).

Die Kabelfarben der CAN Bus Leitungen, Fahrzeugseitig, sind nicht verpflichtend und können von den hier genannten abweichen. Halten Sie sich daher an die gezeigten Positionen.

Radio connectors are seen from the wires back view.

The colours listed are just as indication, they could not correspond. Please refer to the positions.






Die hier Abgebildeten Fahrzeugstecker zeigen die Steckerrückseite (Kabelseite).

Die Kabelfarben der CAN Bus Leitungen, Fahrzeugseitig, sind nicht verpflichtend und können von den hier genannten abweichen. Halten Sie sich daher an die gezeigten Positionen.

Radio connectors are seen from the wires back view.

The colours listed are just as indication, they could not correspond. Please refer to the positions.



E U

T S

C

H

Abgriffpunkte für Lenkradfernbedienung für Widerstandscodierte Fahrzeuge

Um die Lenkradfernbedienung zur Steuerung der PARROT Einheit nutzen zu können muss der dem Interface beiliegende Universal Kabelsatz verwendet werden. Das Interface wird parallel zu den Leitungen zwischen Radio und Multifunktionslenkrad geschaltet.

Leitungen des Interface Kabelsatz:

Rosa (V1): muss mit der Leitung des Fahrzeugs laut Schema verbunden werden. **Rosa / schwarz (V2):** muss mit der Leitung des Fahrzeugs laut Schema verbunden werden.

Die losen mit AUX 1-7 beschrifteten Leitungen werden nicht benötigt und bleiben offen.

Steering wheel connection for resistive vehicles

The connection must do by putting the interface wires V1 and V2 parallel to wires of the car.

Wires of interface cable kit:

Pink V1): must be connected to the car as shown in the following scheme. must be connected to the car as shown in the following scheme.

The loose wires market with AUX 1-7 are not in use and must not connected.

Die hier Abgebildeten Fahrzeugstecker zeigen die Steckerrückseite (Kabelseite).

Die Kabelfarben der CAN Bus Leitungen, Fahrzeugseitig, sind nicht verpflichtend und können von den hier genannten abweichen. Halten Sie sich daher an die gezeigten Positionen.

Radio connectors are seen from the wires back view.


The colours listed are just as indication, they could not correspond. Please refer to the positions.





Die Kabelfarben der CAN Bus Leitungen, Fahrzeugseitig, sind nicht verpflichtend und können von den hier genannten abweichen. Halten Sie sich daher an die gezeigten Positionen.

Radio connectors are seen from the wires back view.

The colours listed are just as indication, they could not correspond. Please refer to the positions.









Die hier Abgebildeten Fahrzeugstecker zeigen die Steckerrückseite (Kabelseite).


Die Kabelfarben der CAN Bus Leitungen, Fahrzeugseitig, sind nicht verpflichtend und können von den hier genannten abweichen. Halten Sie sich daher an die gezeigten Positionen.

Radio connectors are seen from the wires back view.

The colours listed are just as indication, they could not correspond. Please refer to the positions.








Die Kabelfarben der CAN Bus Leitungen, Fahrzeugseitig, sind nicht verpflichtend und können von den hier genannten abweichen. Halten Sie sich daher an die gezeigten Positionen.

Radio connectors are seen from the wires back view.

The colours listed are just as indication, they could not correspond. Please refer to the positions.





Die hier Abgebildeten Fahrzeugstecker zeigen die Steckerrückseite (Kabelseite).


Die Kabelfarben der CAN Bus Leitungen, Fahrzeugseitig, sind nicht verpflichtend und können von den hier genannten abweichen. Halten Sie sich daher an die gezeigten Positionen.

Radio connectors are seen from the wires back view.

The colours listed are just as indication, they could not correspond. Please refer to the positions.










Die Kabelfarben der CAN Bus Leitungen, Fahrzeugseitig, sind nicht verpflichtend und können von den hier genannten abweichen. Halten Sie sich daher an die gezeigten Positionen.

Radio connectors are seen from the wires back view.

The colours listed are just as indication, they could not correspond. Please refer to the positions.









Die hier Abgebildeten Fahrzeugstecker zeigen die Steckerrückseite (Kabelseite).


Die Kabelfarben der CAN Bus Leitungen, Fahrzeugseitig, sind nicht verpflichtend und können von den hier genannten abweichen. Halten Sie sich daher an die gezeigten Positionen.

Radio connectors are seen from the wires back view.

The colours listed are just as indication, they could not correspond. Please refer to the positions.








S

Die hier Abgebildeten Fahrzeugstecker zeigen die Steckerrückseite (Kabelseite).

Die Kabelfarben der CAN Bus Leitungen, Fahrzeugseitig, sind nicht verpflichtend und können von den hier genannten abweichen. Halten Sie sich daher an die gezeigten Positionen.

Radio connectors are seen from the wires back view.

The colours listed are just as indication, they could not correspond. Please refer to the positions.




E U


Die hier Abgebildeten Fahrzeugstecker zeigen die Steckerrückseite (Kabelseite).


Die Kabelfarben der CAN Bus Leitungen, Fahrzeugseitig, sind nicht verpflichtend und können von den hier genannten abweichen. Halten Sie sich daher an die gezeigten Positionen.

Radio connectors are seen from the wires back view.

The colours listed are just as indication, they could not correspond. Please refer to the positions.









Die Kabelfarben der CAN Bus Leitungen, Fahrzeugseitig, sind nicht verpflichtend und können von den hier genannten abweichen. Halten Sie sich daher an die gezeigten Positionen.

Radio connectors are seen from the wires back view.

The colours listed are just as indication, they could not correspond. Please refer to the positions.





E U


Die hier Abgebildeten Fahrzeugstecker zeigen die Steckerrückseite (Kabelseite).

Die Kabelfarben der CAN Bus Leitungen, Fahrzeugseitig, sind nicht verpflichtend und können von den hier genannten abweichen. Halten Sie sich daher an die gezeigten Positionen.

Radio connectors are seen from the wires back view.

DIP SETTING

The colours listed are just as indication, they could not correspond. Please refer to the positions.



!!Wenn V2 nicht benötigt wird muss diese Leitung mit Masse verbunden werden!!

!!If V2 is not used, connect it to ground!!

VITARA


AM RADIO


Die hier Abgebildeten Fahrzeugstecker zeigen die Steckerrückseite (Kabelseite).

Die Kabelfarben der CAN Bus Leitungen, Fahrzeugseitig, sind nicht verpflichtend und können von den hier genannten abweichen. Halten Sie sich daher an die gezeigten Positionen.

Radio connectors are seen from the wires back view.

The colours listed are just as indication, they could not correspond. Please refer to the positions.





Wartungshinweise

Das Gerät bedarf keiner Wartung.

Zum Reinigen des Gerätes benutzen Sie bitte nur ein trockenes Tuch zum Abwischen. Gegebenenfalls können Sie bei stärkerer Verschmutzung das Gerät vorsichtig mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen. Benutzen Sie keinesfalls scharfe Reinigungsmittel zum Säubern des Gerätes.

Technische Daten

Spannungsversorgung: 12 V DC

Spannungs-Arbeitsbereich: 10,0 – 14,6 V DC

Ruhestrom: 2 mA

Leistungsaufnahme max.: / 0,58 W

Temperaturbereich: -40 bis +85 °C

Gewicht: 0,068 kg

Abmessungen: 70 x 70 x 30 mm

Anschlusskabel: ca. 300 mm

Das Gerät ist für den automotiven Bereich gedacht und hat daher eine Lebensdauer von maximal 10 Jahren.



Audiotechnik Dietz[®] Vertriebs-GmbH Benzstr. 12 D-67269 Grünstadt Germany info@dietz.biz www.dietz.biz

Service notes

This unit does not need any servicing.

Do not open the housing. There are no user-serviceable parts inside.

Wipe gently with a dry cloth over the surface to clean the unit. If there is more tough dirt, first use a light wet cloth and then uses a dry one. Never use corrosive cleaners to clean the unit.

Technical data

Power supply: 12 V DC

Working Voltage: 10,0 – 14,6 V DC

Quiescent current: 2 mA

Power consumption: 0,58 W

Temperature range: -40 - +85 °C

Weight: 0,068 kg

Dimensions: 70 x 70 x 30 mm

Cable length: approx. 300 mm

This unit is only for automotive use and has therefore a lifetime of max. 10 years.



Audiotechnik Dietz[®] Vertriebs-GmbH Benzstr. 12 D-67269 Grünstadt Germany info@dietz.biz www.dietz.biz